

MODUL 153 DATENMODELLE ENTWICKELN

Reto Glarner

Datenschutz und Datensicherheit



- › Sie können Schutz- und Sicherheitsbedürfnisse der Daten definieren und dokumentieren.
- Sie kennen das Konzept der Rollen und kennen die unterschiedlichen Hierarchien der vordefinierten Rollen.
- › Sie können anhand der Kundenbedürfnisse eigene Benutzergruppen definieren.
- › Sie können Benutzer verwalten und mit korrekten Berechtigungen ausstatten.
- › Sie können die Umsetzung der Datensicherheit überprüfen.

Unterschied Datenschutz / Datensicherheit

Die Daten sind das Rückgrat jeder Unternehmung. Sie sollen ständig verfügbar sein, dürfen auf keinen Fall verloren gehen und gleichzeitig vor unbefugten Zugriffen geschützt werden. Das klingt fast ein wenig Widersprüchlich, ist aber durch eine saubere Auftrennung der Aufgaben in der Praxis durchaus realisierbar.

Folgendes sollte nicht passieren:



Artikel 1: "Schule erklärt Datenleck – und entfernt Zeugnisse"

Artikel 2: "950.000 Mailadressen von Festivalbesuchern zu verkaufen"

Artikel 3: "Daten von tausenden Studenten der Uni Magdeburg im Netz"

Wir unterscheiden Datensicherheit und Datenschutz!

Datensicherheit			
Ziele	Massnahmen		
Verfügbarkeit Datenverlust verhindern	Datensicherung und Wiederherstellungstests Systemwartung und –prüfung (Ressourcen, Updates) Redundanz (Clustering, Mirroring,) Schutz gegen Angriffe (Virenschutz, DOS,) Physischer Schutz (abgeschlossene Räume)		
Integrität garantieren Schutz von Änderungen	Protokollierungen von Änderungen (Social Engineering, Hacking,)		
Vertraulichkeit garantieren Nur Berechtigte haben Zugriff	Berechtigungssystem für den Zugang (Logins) Berechtigungssystem für die internen Strukturen (DCL Sprache) Verschlüsselung der Zugänge und Übertragung		
	Für alle 3 Ziele von enormer Wichtigkeit: Schulung des Personals!		

iet-gibb AB153-05 Seite 2/9

Datenschutz (=Gesetzliche Vorgaben)

Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen, über die Daten bearbeitet werden¹

Kernpunkte:

Nur rechtmässige Bearbeitung Die Beschaffung muss erkennbar sein Grenzüberschreitende Nutzung Datensicherheit (s. oben) Auskunftsrecht...

Besonders schützenswerte Daten sind Daten über:

- die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten,
- 2. die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit,
- 3. Massnahmen der sozialen Hilfe,
- 4. administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen;

Der Datenschutz wird also per Gesetz definiert!

Wer macht was?

Um die rechtliche Situation müssen sich je nach Daten und Verwendungszweck die Juristen kümmern. Aus technischer Sicht ist eine Rollentrennung sinnvoll, erinnern Sie sich noch an die unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Datenmanagement?

Datenarchitekt	Datenadministration	Datentechnik	Datennutzung
Erstellung und Pflege	Standardisieren von	Installation	Erstellen von
des Datenmodells	firmenweiten	RDBMS	Auswertungen
	Datenbeständen		unter Einhaltung
Stützen der		Pflege RDBMS	des Datenschutzes
Anwendungsentwickler			
		Backup und	
		Restore	

¹ Bundesgesetz über den Datenschutz https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920153/index.html

iet-gibb AB153-05 Seite 3/9 Dies hilft uns nur geringfügig weiter, wir ändern die Fragestellung: Wer kann was tun für den Datenschutz?

Datenarchitekt	Datenadministration	Datentechnik	Datennutzung
Umsetzung eines	Review der	Physischer und	Schnittstelle zu
Berechtigungssystems	firmenweiten	logischer Schutz	Juristen
innerhalb der	Umsetzung des	von Backupmedien	
Datenbanken, Tabellen	Datenschutzes		Kontrolle der
und Attribute		Setzen von	Einhaltung
		Richtlinien	(menschlicher
		(Passwortlänge,	Faktor)
		Ablaufdatum,	
		Komplexität)	
		Verschlüsselung	
		der	
		Kommunikation	
		Protokollierung	
		der Zugriffe	

Aus Sicht der Datenarchitekten können wir uns darum kümmern, dass die von uns erstellten Datenbanken mit den korrekten Berechtigungen versehen werden. Nichtsdestotrotz erweitern wir unseren Horizont bis auf Serverebene, da das Berechtigungssystem hierarchisch aufgebaut ist. Wir beginnen mit der obersten Hierarchie, den Serverrollen.

Hinweis: Nachfolgend werden teilweise Themen aus der Datentechnik behandelt. Dies sind jedoch nur Fragmente, welche zum Verständnis des Berechtigungskonzept für Datenarchitekten notwendig sind. Das Ziel ist nicht die beiden Aufgabenbereiche zu mischen oder gar gleichzustellen.



Vertiefung «Protokollierung der Zugriffe»

4_SQL Server effizient absichern mit C2-Überwachung, DLL-Trigger und Server Audit.pdf

iet-gibb AB153-05 Seite 4/9

Rollen

Rollen sind eigentlich Benutzergruppen, denen ein oder mehrere Benutzer zugeordnet werden können. Der SQL Server bietet für Berechtigungen drei grundlegende Hierarchien an Rollen:

- 1. Serverrollen (gelten für das ganze RDBMS bzw. Instanz)
- 2. Datenbankrollen (gelten für die jeweiligen Datenbanken)
- 3. Benutzerdefinierte Rollen (Gelten für Datenbanken, Tabellen, Attribute)

Zurück zum Fallbeispiel von Tante Emma:

Der Datenbankserver wird nicht nur intern vom Personal von Tante Emma benutzt, sondern auch von der Marketingfirma, welche die Flyer versendet. Für die maximale Sicherheit wird auf dem SQL Server *ausschliesslich* die Windows-Authentifizierung eingesetzt. Es werden vier Kategorien von Benutzerinnen und Benutzern unterschieden:

- > Kategorie **DB-Administration**: 2 Mitarbeiter der IT Firma (Datentechniker, DB-Architekt)
 - > alle Administrationstätigkeiten über den ganzen SQL Server.
- > Kategorie **Datenerfassung und -bereinigung**: 4 Mitarbeiter von Tante Emma (Datennutzer)
 - > Daten laufend pflegen und Neuerfassung von Kunden, Lieferanten und Interessenten sowie Produkten
 - > Neue Tabellen und Views anlegen zum Zweck des Imports und Bereitstellung für externe Benutzer
- > Kategorie **Datenauswertung**: 1 Mitarbeiter von Tante Emma (Datennutzer)
 - > Datenbankabfragen in Form von SQL-Skripts für Produkt- und Verkaufsstatistiken
- Kategorie externe Datennutzer: 1 Mitarbeiter der Marketingfirma (Datennutzer ausserhalb der Domäne, externer Zugriff übers Internet)
 - > Datenbankabfragen in Form von VIEWS, kein direkter Zugriff auf die originalen Tabellen!

iet-gibb AB153-05 Seite 5/9

Auftrag 1



Anhang A - Sicherheit und Zugriffsberechtigungen

Ordnen Sie den Benutzern der vier Zugriffskategorien die nötigen Server- und/oder Datenbankrollen zu!

Kategorie	Serverrolle	Datenbankrolle	
DB-Administration			
Datenerfassung			
Datenauswertung			
Externe Datennutzer			

Auftrag 2

Exemplarisch für den Laden von Tante Emma benötigen wir für die Abbildung der drei Zugriffskategorien folgende drei Benutzer:

Kategorie	Windowsbenutzername	Anmeldebenutzername	Datenbankbenutzername
DB-Administration	dbAdmin	dbAdmin	dbAdmin
Datenerfassung	dbModifier	dbModifier	dbModifier
Datenauswertung	dbReporter	dbReporter	dbReporter

- Erstellen Sie die drei Benutzer dbAdmin, dbModifier, dbReporter in der Windowsbenutzerverwaltung als normale Benutzer ohne Sonderrechte. Als Kennwort, welches nie abläuft, vergeben Sie sml12345.
- Im Management Studio des SQL Servers erstellen Sie als nächstes die Anmeldungen.

Sie können eine neue Serveranmeldung (Anmeldung) hinzufügen, indem Sie im Management Studio im Objekt-Explorer den Ordner Sicherheit öffnen. Darunter finden Sie den Ordner Anmeldungen vor. Über das Kontextmenü wählen Sie den Befehl Neue Anmeldung... aus. Um ein Windows-Benutzerkonto für den Zugriff auf den Datenbankserver freizugeben, tragen Sie den Benutzernamen in der Syntax Domäne\Benutzer ein oder suchen den Namen über den von Betriebssystemaufgaben bekannten Suchdialog.

iet-gibb AB153-05 Seite 6/9 Weisen Sie der neuen Anmeldung bei der Erstellung ihre Serverrollen gemäss Auftrag 1 zu.

Dazu wechseln Sie auf die Seite Serverrollen. Dort klicken Sie die Kontrollkästchen neben jenen Rollen an, die sie zuordnen möchten.

 Legen Sie fest, in welcher Datenbank zugleich ein Benutzer mit den entsprechenden Datenbankrollen für die neue Anmeldung erstellt werden soll. In unserem Fall betrifft dies die Datenbank *Laden*. (Falls Sie diese nicht mehr haben, erstellen Sie diese mit dem Script aus AB02)

Den Benutzer für können Sie auf der Seite Benutzerzuordnung festlegen. Als Benutzername wird standardmässig der Anmeldename vorgeschlagen. Um diesen Namen zu editieren, klicken Sie einfach in die Spalte Benutzer.

Für eine ausgewählte Datenbank können Sie im unteren Bereich des Dialogs die Datenbankrollen auswählen, die dem neuen Benutzer zugewiesen werden sollen.

Der Datenbankzugriff für eine Anmeldung kann auch später über die jeweilige Datenbank erteilt werden.

 Überprüfen die Einstellungen auf der Datenbank Laden der Benutzer dbModifier und dbReporter: Rechtsklick auf Datenbank Laden – Eigenschaften – Berechtigungen – dbModifier bzw. dbReporter auswählen – effektive Berechtigung.

Permission	Permission	Permission	Permission	
ALTER ANY ASSEMBLY	ALTER ANY ROUTE	CREATE CONTRACT	CREATE RULE	
LTER ANY ASYMMETRIC KEY	ALTER ANY SCHEMA	CREATE DATABASE DDL EVENT NOTIFICATION	CREATE SCHEMA	
LTER ANY CERTIFICATE	ALTER ANY SERVICE	CREATE DEFAULT	CREATE SERVICE	
ALTER ANY CONTRACT	ALTER ANY SYMMETRIC KEY	CREATE FULLTEXT CATALOG	CREATE SYMMETRIC KEY	
ALTER ANY DATABASE DDL TRIGGER	CHECKPOINT	CREATE FUNCTION	CREATE SYNONYM	
ALTER ANY DATABASE EVENT NOTIFICATION	CONNECT	CREATE MESSAGE TYPE	CREATE TABLE	
ALTER ANY DATASPACE	CREATE AGGREGATE	CREATE PROCEDURE	CREATE TYPE	INSERT
LTER ANY FULLTEXT CATALOG	CREATE ASSEMBLY	CREATE QUEUE	CREATE VIEW	REFERENCES
LTER ANY MESSAGE TYPE	CREATE ASYMMETRIC KEY	CREATE REMOTE SERVICE BINDING	CREATE XML SCHEMA COLLECTION	SELECT
LTER ANY REMOTE SERVICE BINDING	CREATE CERTIFICATE	CREATE ROUTE	DELETE	UPDATE
-	CREATE CENTIFICATE	CHERTE HOUTE	DELETE	OFDATE
lbReporter				
dbReporter				
dbReporter				

 Testen Sie nun die Berechtigungen indem Sie sich nacheinander mit den verschiedenen Benutzern anmelden² und folgendes Testszenario durchspielen. Die Tests sind jeweils im Management Studio in einem Abfragefenster durchzuführen: (die Abfragen finden Sie als Datei vorbereitet)

Anmeldung	Test	erwartetes Resultat	effektives Resultat
dbAdmin	CREATE DATABASE Test;	DB erstellt	
	DROP DATABASE Test;	DB gelöscht	
	CREATE LOGIN test WITH PASSWORD= 'test';	User erstellt	
	DROP LOGIN test;	User gelöscht	
	USE Laden; GRANT SELECT ON KUNDE TO guest;	Berechtigung erteilt	
	REVOKE SELECT ON KUNDE TO guest;	Berechtigung entzogen	
	CREATE VIEW test AS	View erstellt	

² alle Programme schliessen und von Windows abmelden und mit dem gewünschten Benutzer neu anmelden.

	SELECT Vorname + ' ' + Name AS Kundenname, Preis AS Lieferkosten FROM KUNDE INNER JOIN LIEFERKOSTEN ON KUNDE.LieferkostenID = LIEFERKOSTEN.LieferkostenID	
	DROP VIEW test;	View gelöscht
dbModifier	CREATE DATABASE Test;	Verweigert
	CREATE LOGIN test WITH PASSWORD= 'test';	Nicht berechtigt
	USE Laden; GRANT SELECT ON KUNDE TO guest;	Nicht berechtigt
	CREATE VIEW test AS SELECT Vorname + ' ' + Name AS Kundenname, Preis AS Lieferkosten FROM KUNDE INNER JOIN LIEFERKOSTEN ON KUNDE.LieferkostenID = LIEFERKOSTEN.LieferkostenID	View erstellt
	DROP VIEW test;	View gelöscht
	SELECT * FROM EINHEIT;	Wird angezeigt
	<pre>INSERT INTO EINHEIT(Name) VALUES('TEST');</pre>	Satz eingefügt
	DELETE FROM EINHEIT WHERE Name = 'TEST';	Satz gelöscht
dbReporter	CREATE DATABASE Test;	Verweigert
	CREATE LOGIN test WITH PASSWORD= 'test';	Nicht berechtigt
	USE Laden; GRANT SELECT ON KUNDE TO guest;	Nicht berechtigt
	CREATE VIEW test AS SELECT Vorname + ' ' + Name AS Kundenname, Preis AS Lieferkosten FROM KUNDE INNER JOIN LIEFERKOSTEN ON KUNDE.LieferkostenID = LIEFERKOSTEN.LieferkostenID	Nicht berechtigt
	SELECT * FROM EINHEIT;	Wird angezeigt
	<pre>INSERT INTO EINHEIT(Name) VALUES('TEST');</pre>	Nicht berechtigt
	DELETE FROM EINHEIT WHERE Name = 'TEST';	Nicht berechtigt

iet-gibb AB153-05 Seite 8/9

Auftrag 3

Die Benutzer der Kategorie "Datenauswertung" sollen nicht auf die ganze Datenbank zugreifen können. Um die Berechtigungen innerhalb einer Datenbank abzugrenzen reichen die eingebauten Datenbankrollen nicht aus. (db_datareader kann **alle** Daten innerhalb einer Datenbank auslesen)

Zudem soll die Abfrage für die externen Benutzer möglichst einfach gestaltet werden, es soll eine einzige Tabelle zur Verfügung stehen, welche alle relevanten Daten anzeigt.

Glücklicherweise stellt der SQL Server für diese Anforderungen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung:

Anforderung: Umformung der Daten für die einfachere Abfrage → Einsatz von Views

Die Anweisung unten wurde so erstellt, dass die externe Marketingfirma alle relevanten Daten auslesen kann, auf die Artikel und Rechnungen aber keinen Zugriff erhält:

```
USE Laden

GO

CREATE VIEW NURKUNDENNAME AS

SELECT Name, Vorname FROM KUNDE

GO
```

Anforderung: Benutzer sollen nur gewisse Daten auslesen dürfen → Benutzerdefinierte Rollen Erstellen Sie per Skript einen neues SQL-Login "dbExternalUser" (Passwort sml12345)

```
CREATE LOGIN
```

Erstellen Sie einen neuen Benutzer "dbExternalUser" für dieses Login

```
CREATE USER
```

Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Rolle "rlExternalUser"

```
CREATE ROLE
```

Geben Sie der neuen Rolle Leseberechtigung auf der oben erstellten VIEW

```
GRANT SELECT ON
```

iet-gibb AB153-05 Seite 9/9 Wenden Sie die neue Rolle "rlExternalUser" für den Benutzer "dbExternalUser" an.

```
exec sp_addrolemember 'rlExternalUser','dbExternalUser'
```

Testen des Logins:

Bevor das SQL Benutzer Login funktioniert, muss der SQL Server in den "gemischten Modus" gebracht werden. BMWP1 -> Eigenschaften -> Sicherheit -> SQL Server und Windows Authentifizierungsmodus



(Neustart des SQL Servers notwendig)

Melden Sie sich am SQL Server mit dem neuen Benutzer "dbExternalUser" an und testen Sie, ob die Berechtigungen funktionieren!

Server type:	Database Engine	~
Server name:	VMWS2	v
Authentication:	SQL Server Authentication	~
Login:	db External User	~
Password:	*******	

Nun sollten keine Tabellen mehr angezeigt werden. Lediglich die VIEW "NURKUNDENNAME" kann ausgeführt werden.

Mit benutzerdefinierten Rollen kann eine höhere Granularität erzeugt werden als mit den eingebauten Server- und Datenbankrollen. Mittels DCL (GRANT, REVOKE) können Berechtigungen auf Tabellen- und sogar Attributebene erteilt bzw. entzogen werden.

Zur Repetition hier nochmals die komplette Syntax:

```
GRANT privilege_name
ON object_name
TO {user_name | PUBLIC | role_name}
[WITH GRANT OPTION];
```

```
REVOKE privilege_name
ON object_name
FROM {user_name | PUBLIC | role_name}
```